

REPUESTOS BICI WIND



CÓDIGO: 401
Bateria 36V 8Ah



CÓDIGO: 402
Controlador



CÓDIGO: 403
Cargador 42V 2Ah



CÓDIGO: 404
Manillar



CÓDIGO: 405
Pedal



CÓDIGO: 406
Sillin



CÓDIGO: 407
Tubo



CÓDIGO: 408
Faro



CÓDIGO: 413
Platos y bielas



CÓDIGO: 414
Puño Acelerador



CÓDIGO: 415
Freno trasero



CÓDIGO: 417
Pantalla Led



CÓDIGO: 418
Freno delantero



CÓDIGO: 419
Acelerador


REPUESTOS BICI MOUNTAIN



CÓDIGO: 501
Bateria 36V 8Ah



CÓDIGO: 502
Controlador



CÓDIGO: 504
Pedal



CÓDIGO: 505
Freno delantero




CÓDIGO: 506
Acelerador




CÓDIGO: 509
Freno trasero

REPUESTOS BICI MYT 20" FLEX



CÓDIGO: 601
Bateria 36V 8Ah



CÓDIGO: 602
Controlador



CÓDIGO: 604
Pedal



CÓDIGO: 605
Freno delantero

CÓDIGO: 606
Acelerador

CÓDIGO: 607
Puño Acelerador

CÓDIGO: 608
Platos y bielas

CÓDIGO: 609
Freno trasero